

MANUAL DE MONTAJE

BOXES PARA PERROS Modelo **ECO**



Caseta para perros **COLLIE**



Caseta para perros **DOBERMANN**

FERRANTI
cucce e box per animali

Estimado cliente:

Gracias por comprar un producto **FERRANTI**.



OBLIGACIÓN

Le invitamos a consultar atentamente este manual de montaje antes de realizar cualquier operación en el producto.

INTRODUCCIÓN

Este manual de montaje refleja la técnica en el momento de la compra y las especificaciones vigentes en la fecha actual de la edición; contiene la información necesaria para una correcta instalación, limpieza y eliminación del producto al final de su vida útil. **FERRANTI S.R.L.** se reserva el derecho a realizar modificaciones, cambios o mejoras en el manual o en el producto, en cualquier momento y sin previo aviso.

Utilice únicamente las piezas de montaje originales suministradas.



ATENCIÓN

El fabricante declina toda responsabilidad por daños materiales, a personas y animales ocasionados por accidentes causados por el incumplimiento de las instrucciones de este manual de montaje.

Las imágenes son meramente indicativas y no constituyen un compromiso para el fabricante y/o el Distribuidor.

Cualquier propuesta del Cliente con respecto a mejoras a realizar en el producto será bien recibida por parte de **FERRANTI S.R.L.** que evaluará su realización.

DESTINO DE USO (USO PERMITIDO).

El producto en cuestión está diseñado para la **vivienda** y el **cuidado de los animales**.

USO INDEBIDO (NO PERMITIDO).

Cualquier otro uso que no sea el permitido deberá considerarse un «**uso indebido**»; por lo tanto, el Fabricante declina toda responsabilidad por cualquier daño causado a cosas, animales y/o personas.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El **box para perros mod. Eco** está disponible en dos versiones, modelo Collie y modelo Dobermann.

► Caseta para perro Mod. Collie (zona de noche).

Adecuada para perros de **tamaño mediano** (kg 18-40, cm 50-63): *Golden retriever, Boxer, Collie, Labrador, Border collie.*

Realizada en madera contrachapada marina tratada con impregnante, de 1,5 cm de espesor, fácilmente desinfectable y lavable; dotada de techo aislado que se puede abrir y plataforma

de madera levantada del suelo de 7 cm, extraíble y lavable.

► **Caseta para perro Mod. Doberman (zona de noche)**

Adecuada para **perros grandes** (kg 20-45, cm 50-70):

Pastor alemán, Dálmata, Doberman hembra, Setter inglés, Akita Inu, Dogo argentino, Lobo checoslovaco.

Realizada con paneles aislantes, espesor 3,5 cm, enmarcados con perfiles de chapa, fácilmente desinfectables y lavables; la caseta se completa con techo practicable y plataforma de madera elevada del suelo de 7 cm, extraíble y lavable.

► **Cerca de la zona de día (área abierta)**

Realizada con paneles de red, malla 5x5 cm alambre 0,39 cm galvanizados en caliente; dotada de cancela con cerrojo puerta candado (puede ampliarse añadiendo paneles adicionales).

Cubierta de la zona de día con panel aislante (a petición).

A *petición*: paneles laterales de la zona de día cerrados en la parte inferior aislada, para evitar que los perros se vean.

DIMENSIONES TOTALES

MODELO DOBERMANN

Dimensiones totales (AxPxA)	cm	125 x 290 x 170
Caseta para perro (AxPxA)	cm	119 x 101 x 98
Cerca (AxPxA)	cm	125 x 200 x 170

MODELO COLLIE

Dimensiones totales (AxPxA)	cm	125 x 270 x 170
Caseta para perro (AxPxA)	cm	119 x 86 x 97
Cerca (AxPxA)	cm	125 x 200 x 170

A = Ancho / P = Profundidad / A = Altura

DESEMBALAJE

- Colocar la estructura embalada en el punto más cercano al sitio de instalación final y sobre una zona estable y horizontal del suelo.
- Retire los materiales de embalaje procurando no dañar los componentes.



ATENCIÓN

¡PELIGRO! Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.

Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, flejes, etc.) pueden constituir un peligro para la salud (ejemplo: asfixia).

- Divida los materiales de embalaje según su tipo y elimínelos de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la eliminación de residuos.



RECICLAJE


Todos los materiales del embalaje son reciclables y deberán eliminarse de acuerdo con las disposiciones legislativas locales.

EQUIPAMIENTO DE SERIE - MODELO COLLIE



1	Tornillos M8x40	Nº 4
2	Tornillos M8x60	Nº 6
3	Tornillos autorroscantes	Nº 2
4	Tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal	Nº 4
5	Juntas expandidas / Arandelas en forma de rombo	Nº 4+4
6	Tornillos M8x30	Nº 8
7	Tornillos 4,8x16	Nº 8
8	Tuercas M8	Nº 18 aprox.

EQUIPAMIENTO DE SERIE - MODELO DOBERMANN



1	Tornillos M8x40	Nº 6
2	Tornillos M8x60	Nº 4
3	Tornillos autorroscantes	Nº 2
4	Tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal	Nº 4
5	Juntas expandidas / Arandelas en forma de rombo	Nº 4+4
6	Tornillos M8x45	Nº 8
7	Tornillos M5x15	Nº 2
8	Tuercas M8	Nº 18 aprox.

INSTALACIÓN



Las operaciones de montaje deberán ser realizadas por al menos dos personas.



Para el montaje de los productos, se recomienda siempre el uso de Equipos de Protección Individual: guantes de trabajo para proteger las manos del peligro de corte.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Destornillador de corte - Destornillador en cruz - Llave inglesa - Cúter.

Nota: Sólo apriete los tornillos completamente al final y después de comprobar la cuadratura de la estructura.

FASE 1: MONTAJE DE LA CASETA

- A** Pared posterior
- B** Pared lateral
- C** Pared frontal
- D** Techo
- E** Abrazadera
- F** Agujeros preparados para el montaje del techo
- G** Plataforma

1A Montaje de la pared posterior en los paneles laterales (Fig. 1 - 2 dependiendo del modelo)

- ▶ Del kit suministrado retirar 8 tornillos (6) y 8 tuercas (8).
- ▶ Fije la **pared posterior (A)** a las **paredes laterales (B)** utilizando los **tornillos (6)** y las **tuercas (8)** según el esquema.
- ▶ Fije la **pared frontal (C)** a las **paredes laterales (B)** de la misma manera.

1B Montaje del techo en la caseta

Caseta Collie (Fig. 1)

- ▶ Retire los **tornillos (7)** del kit suministrado para la caseta Collie.
- ▶ Apoye el **techo (D)** sobre la caseta y haga coincidir los orificios de la **abrazadera (E)** con los **orificios (F)** presentes en la **pared frontal (C)**.
- ▶ Fije con los **tornillos (7)**.


Caseta Dobermann (Fig. 2)

- ▶ Retire los **tornillos (7)** del kit suministrado para la caseta Dobermann.
- ▶ Apoye el **techo (D)** sobre la caseta y haga coincidir los orificios de la **abrazadera (E)** con el orificio presente en la parte lateral de la **pared frontal (C)**.
- ▶ Fije con los **tornillos (7)**.
- ▶

1C Montaje de la plataforma en la caseta

- ▶ Levante la caseta del techo e inserte la **plataforma (G)**.

Proceder con el montaje de la cerca (área abierta).



FASE 2: MONTAJE DEL RECINTO (FIG. 3)

2A - Montaje de los paneles de malla laterales

- ▶ Fije entre sí las **paredes laterales de malla (A1-A2)** utilizando los **tornillos (2)** y **tuercas (8)** en los puntos indicados en la figura.
- ▶ Proceda de la misma manera con los **paneles laterales (A3-A4)**.

2B - Montaje de la cancela

- ▶ Fije la **cancela (B)** a las **paredes laterales de malla (A2 y A4)** utilizando los **tornillos (1)** y **tuercas (8)** en los puntos indicados en la figura (inferior y superior).

2C - Montaje del panel posterior

- ▶ Fije la parte superior del **panel posterior (C)** a las **paredes laterales de malla (A1-A3)** utilizando los **tornillos (1)** y las **tuercas (8)**.
- ▶ En las **paredes de malla laterales (A1-A3)** taladre un **orificio (F)** en correspondencia con el orificio inferior de la pared posterior.
- ▶ Fije la parte inferior utilizando los **tornillos (3)** y las **tuercas (8)**.

2D - Montaje del techo (si está presente)

- ▶ Apoye el **techo (D)** sobre la cerca y fíjelo con los **tornillos autorroscantes largos (4)** con **junta expandida y arandela**

las **romboidales (5)**.

2E - Composición de la estructura y acabados

- ▶ Coloque la caseta ensamblada, en el alojamiento preparado en la cerca, sin fijarla.
 - ▶ Introduzca los **tacos de plástico (E)** en la parte superior de los tubulares de las **paredes de malla laterales (A)**.
- Se recomienda aplicar **silicona** en las juntas del techo.*

LIMPIEZA



LIMPIEZA

Limpie la estructura periódicamente (o en presencia de suciedad evidente).

Higienizar, desinfectar y limpiar el interior de la perrera con productos adecuados que no sean perjudiciales para la salud de la persona y del animal.

DESGUACE Y ELIMINACIÓN



RECICLAJE

Los materiales que componen la estructura deberán eliminarse de acuerdo con el tipo y los procedimientos previstos por la legislación vigente en el país de instalación.

Para obtener información más detallada sobre la eliminación de este producto, comuníquese con la oficina municipal, el servicio de eliminación de residuos local o la tienda donde lo compró.

